

1 30, 14 18:32

p.py

Page 1/3

```
import sys,os,math
import iotbx.mtz
from numpy import *
import datetime
```

```
sys.path.append( "/Users/kuntaro/00.Develop/Prog/02.Python/Libs/" )
from ReflWidthStill import *
from ReadMtz import *
from DetectorArea import *
from Qshell import *
from GaussFitXY import *
```

```
class ProfileMaker:
```

```
    def __init__(self,still_mtz):
        self.still_mtz=still_mtz
```

```
    def init(self):
        ## Open MOSFLM MTZ file
        self.smtz=ReadMtz(self.still_mtz)
        self.smtz.getSymmOption()

        ## Extract intensity related cctbx.array
        self.stiI = self.smtz.getIntensityArray()

        ## M/ISYMM
        self.s_isyms=self.smtz.getColumn("M_ISYM").data()%256

        ## resolution
        self.s_d=self.stiI.d_spacings().data()

        ## Batch number
        self.s_ba=self.smtz.getColumn("BATCH").data()

        # Detector area
        self.s_xa=self.smtz.getColumn("XDET").data()
        self.s_ya=self.smtz.getColumn("YDET").data()

        # If neede, make it possible 140129 KH
        # Detector area setting
        #self.da=DetectorArea(3072,8,4)
        #self.da.init()
```

MTZファイルから反射情報
を抜き取るクラス関数

```
    print "%10d reflections were read from %s"%(len(self.s_ba),self.still_mtz)
    self.nrefl=len(self.s_ba)
```

```
    def isSameRefl(self,i1,i2):
        # HKL information of the first index
        hkl1=self.HKL[i1]
        isym1=self.ISYM[i1]
        # HKL information of the second index
        hkl2=self.HKL[i2]
        isym2=self.ISYM[i2]

        if hkl1==hkl2 and isym1==isym2:
            return True
        else:
            return False
```

同じ反射かどうかを確認する
(単純に反射インデックスを
受け取って共通数値配列にア
クセスする)

```
    def prepInfo(self,matfile,startphi=35.0,stepphi=0.1,
        wl=1.24,divv=0.02,divh=0.02,mosaic=0.3,dispersion=0.0002):

        # Required class for RLP coordrinat calculation
        rws=ReflWidthStill(matfile,divv,divh,mosaic,dispersion,wl)

        # PHISTART and PHISTEP
        phi0=startphi

        # List of parameters
        self.HKL=[]
        self.Q=[]
        self.RLP=[]
        self.PHI=[]
        self.I=[]
```

1 30, 14 18:32

p.py

Page 2/3

```

self.SIGI=[]
self.ISYM=[]
self.BATCH=[]

idx=0
for (hkl1,sI,ssigI),isym,batch,d in zip(self.stiI,
                                         self.s_isyms,self.s_ba,self.s_d):

    # Initial batch number
    if idx==0:
        batch0=batch

    # Conversion HKL -> original HKL in MOSFLM
    ohkl=self.smtz.getOriginalIndex(hkl1,isym)
    self.HKL.append(ohkl)
    self.I.append(sI)
    self.SIGI.append(ssigI)
    self.ISYM.append(isym)
    self.BATCH.append(batch)

    # Rotation angle
    phil=phi0+(batch-batch0)*stepphi
    self.PHI.append(phil)

    # Parameters
    oh,ok,ol=ohkl
    rws.setHKL(ohkl,phil)
    rws.calcDELEPS()

    # RLP coordinate
    rlp=rws.getRLP()
    self.RLP.append(rlp)

    # Q calculation
    q=rws.calcQ()
    self.Q.append(q)

    idx+=1

print "Processed %5d reflections"%idx

def bunch(self):
    # output file
    ofile=open("data.dat","w")

    # Working list
    lwork=[]

    # Initial condition
    save_i=0

    # Count reflections
    n_alone=0

    # Processing
    for i in range(1,self.nrefl):
        # check if saved reflection and this one is 'same' reflection
        # (not including 'equivalent'

        # DEBUGGING
        #print i,self.HKL[i],self.ISYM[i]

        if self.isSameRefl(i,save_i):
            lwork.append(i)
        else:
            if len(lwork)==1:
                print "HKL is one",save_i,self.HKL[save_i]
                n_alone+=1
            # Reflection which fills conditions to estimate
            # intensity profile
            else:
                self.makeProfile(lwork)
                #print lwork

```

クラスに共通な配列へ数値を格納
基本的に複雑な計算は
ReflWidthStillへ投げている。

同じ反射かどうかを確認してプロファイル作成用の配列を作っている。lworkはループを回すための配列で同じ反射が来ている間はそのインデックスを格納していく。
現状では試験的にガウス関数へのフィッティングを入れている。

同じ反射ならばlworkに一時的に保存

反射が1個しか無かった時→処理は不可能

反射が二つ以上あった時は処理に進む。

1 30, 14 18:32

p.py

Page 3/3

```

        save_i=i
        lwork=[]
        lwork.append(i)

        print "%10d reflections are rejected because observation was once"%n_alone

def makeProfile(self,iwork):
    xlist=[]
    ylist=[]

    index=iwork[0]

    # if a number of reflections is 2
    # Gauss fitting is not conducted
    if len(iwork) <= 2:
        print "Gaussian fitting cannot be done!"
        return

    for i in iwork:
        xlist.append(self.Q[i])
        ylist.append(self.I[i])

    # Gaussian fitting
    g=GaussFitXY(xlist,ylist)
    prefix="test_%05d"%index
    pngfile=prefix+".png"
    logfile=prefix+".log"
    g.fit(pngfile,logfile,prefix)

if __name__ == "__main__":
    matfile="still_10.mat"
    divv=0.02
    divh=0.02
    mosaic=0.3
    dispersion=0.0002

    # ARG1 = MOSFLM MTZ file
    h=ProfileMaker(sys.argv[1])
    h.init()
    h.prepInfo(matfile,startphi=35.0,stepphi=0.1)
    h.bunch()

```

プロファイルを作る関数。
難しい計算はGaussFitXYにまかせている。

反射が二つしかない場合にはフィッティングができないので、ムリ！といって返すことにしている。fittingがかからなかった反射は数える方が良いかもね。